

PARD NV007S

PARD

Käyttöohje



TÄRKEÄÄ

- Älä katso suoraan infrapunavalaisimeen/IR valoon, sillä se vahingoittaa silmiäsi!!
- **Varmista ettei ulkopuoliset, lapset tai lemmikit pääse käsiksi laitteeseen ilman valvontaa.**
- Laitetta ei saa käyttää kuin sille tarkoitettuun tarkoitukseen.
- Tämän tuotteen infrapunavalo keskittää suuren määrän energiaa pienelle alalle. Älä osoita sillä lähietäisyydeltä helposti syttyvää esinettä, tai se syttyy tuleen.
- Sammuta infrapunavalo tai aseta se lepotilaan(Sleep Mode) tai sammuta laite, kun et tarvitse sitä.
- **ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA** poista paristoa laitteen ollessa käynnissä tai Sleep Modessa. Laite pitää olla sammutettuna ja LED virtailmaisin ei saa palaa, kun paristokansi avataan! Laite tarvitsee uuden ohjelmoinnin, mikäli näin on toimittu!
- Tämän laitteen kanssa on käytettävä kiikaritähäintä, jossa on tarkennustoiminto (joko säädettävä objektiivi tai sivutarkennus). Muutoin laite ei ehkä toimi oikein.
- Jotkut kiikaritähäimet eivät ehkä sovi käytettäväksi tämän laitteen kanssa optisen linjansa ja rakenteensa vuoksi.
- Suosittelemme laitteen kanssa käytettävän päivätarkoitukseen tarkoitettuja kiikaritähäimiä.
- Laitteessa EI SAA käyttää kuin Pard 18650 FLAT TOP paristoja(3.7V).
- Laitetta ei saa yhdistää ulkoiseen USB Powerbankkiin!!
- Ongelmien ilmetessä ole yhteydessä ensisijaisesti yritykseen, josta olet laitteen ostanut.

Parallax kiikaritähäimessäsi ja max. kaliberi

Parhaan mahdollisen kuvanlaadun ja tarkkuuden takaamiseksi suosittelemme Pard NV007S:n asennusta kiikaritähäimeen, jossa on parallax-säätö ja tähäin on tarkoitettu ensisijaisesti päiväkäyttöön.

Ilman parallax-säätöä kiikaritähäimessä Pard NV007S saattaa kohdistua virheellisesti. Mikäli tähäimessä ei ole parallax-säätöä, varmista, että Pard NV007S kohdistuu mahdollisimman keskelle kiikaritähäimen objektiivia. Tarkasta aina kohdistuslaukauksin laitteen toiminta kiikaritähäimesi kanssa. HUOM! Laitetta voi käyttää korkeintaan .308 win tai sitä pienemmillä kiväärikalibereilla. Maksimi 5000J piipun suusta.

Rekisteröity maahantuoja

Uittokalusto Oy

Taitajantie 2

57210 Savonlinna

www.uittokalusto.fi

Tuki

Mikäli sinulla on kysyttävää, käänny ensisijaisesti yrityksen puoleen, josta olet laitteen hankkinut.

Varmista, että laitteessa on uusin ohjelmistoversio!

Takuu

Pard NV007S laitteella on kahden (2) vuoden rajoitettu takuu laitteen ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa valmistuksesta johtuvat materiaali- ja valmistusvirheet.

Takuu ei kata laitteen väärästä käytöstä, olosuhteista tai muista ulkoisista tekijöistä johtuvia virheitä laitteessa.

Aiheettomasta reklamaatiosta maahantuojalla on oikeus periä asiakkaalta toimitus- ja käsittelykulut ja mahdolliset huoltokulut.

Yleisnäkymä



Sisältö

Pard NV007S pakkauksen sisältö:

- 1kpl universaali kiikaritähän kiinnike.
 - 3kpl kiikaritähän tiiviste välilevyä.
- Suojapakkaus.
- Työkalu kiinnikkeen kiristämiseen
- Datakaapeli – käytetään Micro SD kortin datan lataamiseen tietokoneelle.
 - Suosittelemme Micro SD kortin lukemista suoraan tietokoneen omalta korttipaikalta.
- 1 x PARD 18650 paristo.
- O -tiiviste – voidaan tarvittaessa tiivistää kiikaritähän kiinnikkeen/laitteen liitosta.
 - Käyttö on valinnaista.

Erikseen hankittavat:

- Paristolaturi tai lisätarvikeparisto.
- Micro SD kortti - suosittelemme max 32 GB laadukkaita Micro SD kortteja.

Pariston asennus

Laitte käyttää yhtä (1) 3.7v Litium 18650 FLAT TOP ladattavaa paristoa.

Paristo on kotelossa siten, että positiivinen napa on paristokoteloa vasten. Varmista, että paristokotelo suljetaan oikein.

HUOMIO!

Ensimmäisellä kerralla poista pariston navassa oleva paristoa suojaava teippi, joka sijaitsee pariston positiivisessa navassa.

SD kortin asennus

Mikäli haluat tallentaa videoita laitteella, suosittelemme Micro SD kortin asentamista laitteeseen, sille tarkoitettulle paikalle. Sulje suojakansi huolellisesti!

Micro SD kortti tulee formatoida laitteen avulla heti asentamisen jälkeen!

Pard NV007S asennus

1. Asenna kiikaritähäimeen Pard NV007S adapteri.
 - a. Valitse kiikaritähäimen okuläärille sopivin kiikaritähäin tiiviste.
 - b. Asennuskiristyskohdan tulee olla kohdistetut kello 9 tai kello 3 kohdalle.
 - c. Suojaa tähäimen takaosa sähköteipillä tai vastaavalla adapterin aiheuttamilta vaurioilta, tarvittaessa.
2. Käynnistä laite (Power-näppäin)
3. Valitse **MENU** näppäin.
4. Säädä laitteen Diopteri säätö siten, että teksti näkyy terävästi.
5. Poistu **MENUsta**.
6. Tarkastele tähäin kuvaa.
7. Säädä tähäin kuva teräväksi/kirkkaaksi tarkennuksen säädön avulla.
8. Varmista, että Pard NV007S on suorassa suhteessa kiikaritähäimeen. tarvittaessa säädä kiikairitähäin adapterin avulla.
9. Säädä kiikairitähäimen parallax -säädöllä kuva ja näkymä.
10. Laitteen asennus on valmis.

Kuinka asentaa laite ja poistaa NV007S tähäinadapterista

Asenna laite kohdistamalla adapterin lovi ja kierrä NV007S laitetta pystysuorassa suhteessa adapteriin. Napsautus varmistaa laitteen lukittumisen.

Irrota NV007S painamalla kauluksen vapautuspainike pohjaan (LHS) ja kierrä laitetta adapterissa. Vedä laite pois.

Toiminnot

- Käynnistys(Power)/ Sleep Mode

Yksittäinen, pitkä painallus(noin 1 sekunti), käynnistää tai sammuttaa laitteen. Laite on sammunut täysin vasta, kun LED ilmaisain ei pala enää.

Yksittäinen, nopea painallus asettaa laitteen SLEEP MODEEN. Toinen nopea yksittäinen painallus herättää laitteen SLEEP MODESTA.

SLEEP MODESSA laitteen LED ilmaisain palaa.

- IR valaisin

NV007S on varustettu joko 850nm tai 940nm IR-valolla. Laitteen IR-valonlähde on tarvittaessa vaihdettavissa.

Tarkennus

Optinen tarkennus tapahtuu tarkennussäädön avulla.

IR tehon säätö

Painamalla IR näppäintä voit valita tehon 1,2 & 3 ja OFF(Pois) vaihtoehdon väliltä.

Taso 1 on tehottomin ja taso 3 tehokkain. Huomioi kuitenkin, että teho 3 kuluttaa laitteen akkuvirtaa huomattavasti.

- Päivä/Yö asetus

Voit säätää laitteeseen päivä(väri näyttö) tai yö(musta/valko) -näkyvän. Säätäminen tapahtuu painamalla pitkään IR-näppäintä ja kuulet laitteesta "click" äänen näkyvän vaihduttua.

Päivä -näkyvä toimii parhaiten ammu- ja iltahämärissä. Täysin pimeällä yö -näkyvä on suositeltava.

HUOM:

- Päivä -näkyvä estää IR valon käytön.
- Käynnistyksen oletusvalintatila on säädettävissä Menu -asetuksissa.

- Digitaali suurennus

Napautus alhaalla olevasta -/Wi -Fi -painikkeesta aktivoi digitaalisen zoomauksen. Tällöin näytössä näkyy 1x jne., joka ilmoittaa valitun digitaalisen zoomauksen tason -jatka painikkeen painamista selataksesi tasoja ja tai palaa 1x.

Jos zoomaus ei tapahdu ristikon keskellä, korjaa virhe tutustumalla käyttöohjeen "Ristikon kohdistaminen" -kohtaan.

- Punapiste/Laser

Aktivoitavissa +/Sun näppäimellä.

Hyödyllinen:

- Kohdistuksen apuna.
- Voidaan käyttää amunnassa apuna lyhyillä matkoilla.

Punapisteen säätö tapahtuu laserissa olevien, kahden ruuvien, avulla.

- **Video tallennus**

Kun Micro SD kortti on asennettu laitteeseen, PITKÄ painallus OK-näppäintä aloittaa videotallennuksen. Punainen symboli ja aikalaskuri näkyy näytöllä.

Videon tallennus pysähtyy, kun painat OK näppäintä.

- **WI-FIn yhdistäminen puhelimen Appiin(puhelin ohjelmisto)**

Aktivoidaksesi Wi-Fi toiminnon:

- Paina pitkään -/ Wi-Fi näppäintä: Wi-Fi symboli muuttuu vihreäksi.
- Etsii puhelimesi Wi-Fi yhteyksistä: **PARD**
- Yhdistä käyttämällä salasanaa **12345678**
- Avaa yhteys sopivan Appin avulla -suosittelemme "DashCam Player" (Google Play).

Appin avulla voit tarkastella, ladata ja jakaa videoita. Huomioi, että WiFi -yhteydessä itsessään voi esiintyä ongelmia ja käyttö kuluttaa tavallista enemmän virtaa!

HUOM – MAAHANTUOJA/MYYJÄ EI OLE VELVOLLINEN VASTAAMAAN APPEIHIN(Puhelin ohjelmistot) LIITTYVISTÄ ONGELMISTA. Pard NV007S laitteessa käytettävät Appit ovat laitteen valmistajasta poiketen, ulkopuolisen toimijan/tahon tuottamia.

Jokainen puhelin on erilainen, joten puhelimen omistajan vastuulla on selvittää/korjata Appiin liittyvät ongelmat.

- **Menu/Päävalikko**

Menu/Päävalikko aukeaa painamalla MENU -näppäintä.

Controls/Näppäin toiminnot

- + = Up(Ylös)
- - = Down(Alas)
- OK = Enter or Save(Enter/Tallennus)
- Menu – Exit(Paluu)

Ristikon kohdistaminen

Kaksi huomiota:

1. On tärkeää ymmärtää, kuinka keskellä näkymä Pard NV007S -laitteesta on suhteessa kiikaritähäimeesi(oletusasetus on 0,0) – liian etäälle asennettu tähtäin Pard NV007S -laitteesta aiheuttaa ongelmia zoomauksessa – tarkasta asia zoomaamalla 12x suurennoksella.
2. Pard NV007S digitaalinen zoom(suurennus) oikein keskitetyssä tilanteessa pitää ristikon paikallaan tähtäin ristikon keskellä. Mikäli ristikko tuntuu liikkuvan ylös/oikealle on kohdistus alhaalla/vasemmalla. Korjaa kohdistus!

HUOM – Normaalisti käytät tähtäinkiikarin omaa suurennusta - joten kohdistamisen sijaan on hyvä keskittyä kirkkaan ja valoisan näkymän saavuttamiseen laitteen näytöltä.

Pre-Record/ennakkotallennus

Ennakkotallennus on ns. ”rekyylitallennus”, joka tallentaa asean rekyylistä tietyn mittaisen videotallenteen ennen rekyyli jatkaen tallennusta hetken rekyylin jälkeiselle ajalle.

ASETUSVALINTA: ON/OFF

Colour/Väri

Asetus määrittää oletus asetuksen Päivä -näkyvä(värikuva) tai Yö-näkyvä(musta-valko)

Suosittellemme Yö-näkymän asennusta.

Brightness of IR

Toiminto asentaa oletusasetuksen IR -valon teholle. Voit valita Off(pois), 1,2 tai 3 väliltä.

Oletusarvo on OFF -valinta, SUOSITTELEMME tätä valintaa akun säästämiseksi!

Brightness/Näytön kirkkaus

Näytön kirkkauden säätö tasoissa: 0, 1, 2, 3 tai 4.

0 vähiten kirkas taso ja 4 kirkkain taso.

Auto Recording/Automaattinen/Jatkuva tallennus

Automaattitallennus, joka tallentaa videota AINA laitteen ollessa päällä.

HUOM – Suosittelemme OFF -valintaa akkuvirran säästämiseksi.

Loop Recording/Toistava tallennus

Asetuksesta voidaan valita tallennuksen pituus:

OFF = Jatkuva tallennus, joka tallentaa videota aiempien päälle, mikäli Micro SD kortin muisti täyttyy.

3,5,10 mins(minuuttia) tarkoittaa tallennuspituutta. Tallentaa videota aiempien päälle, mikäli Micro SD kortin muisti täyttyy.

HUOM – Suosittelemme OFF -asetusta virran kulutuksen vuoksi.

Date Stamp /Aikaleima

Aikaleiman asennus. OFF -asetuksessa aikaleima EI näy videolla.

Record Audio/Audiotallennus

Voit valita tallentaako laite myös äänitallennetta videoihin.

HUOM – mikrofoni on laitteen sisäinen, joten se ei takaa parasta mahdollista äänitallennetta.

Beep Sound /Toimintoäänet

Toimintoäänen ON/OFF videoinnin aikana.

Wi-Fi

Käynnistää/sammuttaa Wi-Fi toiminnot(ON/OFF)

HUOM – suosittelemme OFF asetusta

HUOM – Menu -näppäin EI toimi silloin, kun Wi-Fi on asetettu ON asetukseen.

Exposure/Valotus

Voit valita sopivan valotuksen olosuhteen mukaan -kokeile sopivin olosuhde kohtaisesti.

Oletusarvo on 0.

Language /Kieli

Ohjelmistossa on valittavana useita kieliä.

Date and Time/Päivä & aika

Päivämäärän ja ajan asennus.

Format/ Formaatti

Micro SD kortin formatointi – poistaa kaikki tiedostot muistikortilta!

Default Setting/Tehdasasetukset

Tehdasasetusten palautus -käytetään mikäli ohjelmiston ongelmat eivät poistu.

Version/Versio

Osoittaa laitteessa olevan ohjelmiston versiotiedot.

The logo consists of the word "PARD" in a bold, red, sans-serif font. The letter 'A' is stylized with a triangle above it and a horizontal bar below it.