

PARD NV007S



Bruksanvisning

VIKTIGT

- Titta inte direkt in i den infraröda lampan / IR -ljuset eftersom det kan skada dina ögon!!
- Se till att inga obehöriga personer, barn eller husdjur kan komma åt enheten utan övervakning.
- Enheten får endast användas för avsett ändamål.
- Det infraröda ljuset för denna produkt koncentrerar en stor mängd energi på ett litet område. Peka inte för nära till ett brandfarligt föremål.
- Stäng av det infraröda ljuset eller ställ det i viloläge (Sleep Mode), eller stäng av enheten när du inte behöver den.
- **UNDER INGA** omständigheter bör du ta bort batteriet medan enheten är på eller i viloläge (Sleep Mode).

Enheten måste vara avstängd och LED -indikatorn får inte lysa när batteriluckan öppnas!

Enheten behöver ny programmering, om detta har gjorts!

- Med denna enhet skall ett kikarsikte med fokusfunktion används (antingen justerbart objektiv eller sidofokus). Annars kanske enheten inte fungerar korrekt.
- Vissa kikarsikte är kanske inte lämpliga för användning med denna enhet på grund av den optiska linje och dess struktur.
- Vi rekommenderar kikarsikten som används för dagtid för användning med enheten.
- Enheten **FÅR INTE** användas med andra batterier än Pard 18650 FLAT TOP -batterier (3,7V).
- Enheten **får inte** vara ansluten till en extern **USB Powerbank!!**
- Vid problem, kontakta främst företaget som du köpte enheten från.

Parallax i kikarsiktet och max. kaliber

För att säkerställa bästa möjliga bildkvalitet och upplösning rekommenderar vi Pard NV007S monteras på ett kikarsikte med Parallax-justering och sikten är främst avsedd för användning på dagen.

Kikare utan Parallax-justering kan Pard NV007S inskjutningen bli fel. Om det inte finns Parallax-justering i siktet, se till att Pard NV007S är centrerad så långt som möjligt i mitten av kikarsiktets objektiv.

Kontrollera alltid med inskjutnings skott enhetens funktion med kikarsiktet.

NOTERA! Enheten kan användas med gevärs kaliber upp till .308 win eller mindre.

Maximalt 5000J från pipans mynning.

Suport

Om du har några frågor, vänligen kontakta företaget som du köpte enheten från först.

Se till att du har den senaste mjukvaruversionen!

Garanti

Pard NV007S har två (2) års begränsad garanti från inköpsdatum. Garanti

täcker material- och tillverkningsfel på grund av tillverkning.

Garantin täcker inte defekter på grund av felaktig användning av enheten, förhållanden eller andra yttre faktorer på enheten.

Vid ooberättigat klagomål har importören rätt att debitera kunden för leverans- och hanteringskostnader och eventuella servicekostnader.

Översikt av kontroller



Innehåll

Paketets innehåll i Pard NV007S:

- 1 st universal adapter-fäste för kikarsikte.
 - o 3st mellanlägg mellan kikaren och enheten.
- Skyddsförpackning
- Verktyg för att dra åt fästet
- Datakabel - används för att ladda ner data från Micro SD -kort till en dator.
 - o Vi rekommenderar att du läser Micro SD -kortet direkt från din dators kortplats.
- 1 x PARD 18650 batteri.
- O-ring - kan vid behov används mellan fästet / enhetens anslutning.
 - o Användning är valfri.

Köps separat:

- Batteriladdare eller extra batteri.
- Micro SD -kort - vi rekommenderar max 32 GB högkvalitativa Micro SD -kort.

Batteri installation

Enhetsen använder ett (1) 3,7v litium 18650 FLAT TOP laddningsbart batteri.

Batteriet sätts in med positiva polen först. Se till att locket är ordentligt stängt.

OBS!

Vid användning första gången, ta bort den batteriskyddande tejp som sitter på batteriets pluspol.

Installation av SD-kort

Om du vill spela in video på enheten rekommenderar vi att du installerar ett Micro SD -kort i enheten, till den plats som är avsedd för det. Stäng skyddet ordentligt!

Micro SD -kortet måste formateras i menyn på enheten omedelbart efter installationen!

Pard NV007S installation

1. Installera Pard NV007S -adaptorn på kikaren.
 - a. Välj den lämpligaste kikartätningen för kikas okularet.
 - b. Skruvarna ska antingen vara klockan 3 eller 9 för att enheten skall vara rak
 - c. Skydda okularet på siktet med eltejp eller motsvarande mot skador från adaptorn, om det behövs.
2. Slå på enheten (Power-strömbrytare)
3. Välj MENY -knappen.
4. Justera dioptern (eye piece) för att anpassas till displaytexten.
5. Avsluta MENY.
6. Se kikarsiktets riktmedel genom enheten.
7. Justera med fokusratten på 007 tills riktmedlet är klar och i fokus
8. Se till att Pard NV007S står i direkt linje till kikaren. justera vid behov kikarsikte med adapter.
9. Använd Parallax-justeringen av kikarsiktet för att justera bilden.
10. Installationen av enheten är klar.

Så här installerar du enheten och tar bort NV007S -siktet från adaptorn

Installera enheten genom att rikta in skåran på adaptorn och vrida NV007S vertikalt med adapter. Klick indikerar att enheten är låst.

För att ta bort NV007S trycker du på fri görnings knappen på kragen (LHS) och vrider enheten på adaptorn.

Dra ut enheten.

Funktioner

• Start (Power)/ Sleep Mode

Ett enda, långt tryck (cirka 1 sekund) slår på eller av enheten. Enheten är avstängd helt endast när LED -indikatorn inte längre är tänd.

En enkel, snabb tryckning ställer in enheten på SLEEP MODE. Ännu en snabb tryckning väcker enheten från SLEEP MODE.

I SLEEP MODE är LED -indikatorn på enheten tänd.

- **IR lampan**

NV007S är utrustad med antingen 850nm eller 940nm IR -ljus. Enhetens IR -ljuskälla är på vid behov utbytbar.

- **Fokusering**

Linsen har ett enkelt drag ut funktion för justering av käglan.

- **IR effektens justering**

Genom att trycka på IR -knappen kan du bläddra igenom effektnivåerna 1, 2 och 3 och Av.

Nivå 1 är minst kraftfull, nivå 3 är mest kraftfull. Observera dock att effekt 3 förbrukar enhetens batteri mycket.

- **Dag / natt inställning**

Du kan ändra enheten från Färg (dag) till natt (svart/vit) med ett LÅNGT TRYCK på IR KNAPPEN - ett hörbart "klick" hörs vid valet.

Dag vyn fungerar bäst i skymningen och kvällskymningen. Vid helt mörker rekommenderas natt vyn.

OBS:

- Dag vyn förhindrar användning av IR -ljus.
- Standardläget för startval är justerbart inom menyinställningarna.

- **Digital förstoring**

Ett tryck på den nedre positionerade -/Wi -Fi -knappen aktiverar den digitala zoomen -på skärmen i den nedre

vänster ser du 1x etc. som informerar om vald digital zoom vald - fortsatt att trycka på knappen för att genomgå nivåerna och eller återgå till 1x.

Om zoomen inte är centrerad på riktmedlet, se "Justering av mittpunktens position" i meny att korrigera.

- **Rödpunkt/Laser**

Detta kan aktiveras med den övre positionerade +/Sun -knappen.

Det här alternativet är användbart för:

- För att hjälpa till med inskjutningen.
- Kan användas för skjuthjälp på korta avstånd.

Justering av den röda punktens siktpunkt sker via de 2 x skruvarna.

- **Spela in video**

Med ett Micro SD -kort installerat; ett LÅNGT tryck på mitten OK -knappen startar inspelningsfunktionen; ett rött blinkande ljus och timer visas på skärmen.

Tryck på OK -knappen för att stoppa inspelningen.

- **WIFI -länk till appen**

För att aktivera WiFi:

- LÅNGT tryck på den nedre positionen-/ Wi-Fi-knappen, Wi-Fi-symbolen på skärmen blir GRÖN.
- Sök på din enhet/telefon efter: PARD.
- Anslut med lösenordet **12345678**
- Öppna anslutningen med lämplig app. Vi rekommenderar "DashCam Player" (Google Play).

Appen låter dig se, ladda ner och dela videor. Observera att med WiFi -anslutning

i sig kan problem uppstå och användning förbrukar mer ström än vanligt!

OBS - IMPORTÖR / SÄLJARE TAR INTE ANSVARA TILL APPEN (Telefon

programvara) RELATERADE PROBLEM. Apparna som används på Pard NV007S finns på enheten tillverkad av en extern operatör / enhet, i motsats till tillverkaren.

Varje telefon är annorlunda, så det är upp till telefonägaren att ta reda på / fixa appen relaterade problem.

- **Meny**

Tryck på MENU -knappen för att öppna menyn.

Kontrollers funktion:

- + = Up(Upp)
- - = Down(Ner)
- OK = Enter or Save(Enter/Spara)
- Menu – Exit(Avsluta)

Riktmedlets inskjutning

Två saker att observera:

1. Det är viktigt att förstå hur mitten av Pard NV007S är relativ mot dit kikarsikte (standardinställningen är 0,0) - för långt monterad Pard NV007S, enheten orsakar problem med att zooma - kontrollera saken genom att zooma vid 12x förstoring.

- a. Orsaken bakom detta är när du optiskt zoomar in ditt siktets blir, utgångspupillens storlek blir mindre, därför är det viktigt att ha den centrerad för att få ut det mesta av din optiska zoom.
- b. Det är också bäst att hjälpa till att ta bort alla parallaxproblem som ditt sikte är centrerat - oroa dig inte om det inte är i mitten - testa att provskjuta.

2. Den främsta anledningen är att 007 kommer att zooma digitalt runt inskjutningen, så om det matchar ditt riktmedel, förblir den digitala zoomen centrerad på ditt riktmedel- om det är inställt fel ut till höger och uppåt så när du zoomar digitalt, rör sig trådkorset på skärmen nedåt och vänster.

Justera inskjutningen!

OBS - I allmänhet använder du bara den optiska zoomen för kikarsiktet- så inriktning på inskjutningen är det en bra idé att fokusera på att uppnå en ljus och klar bild på enheten.

Pre-Record/ förinspelning

Detta är en funktion som låter dig använda rekylsen från ett skott som en utlösare och den kommer att lagra en viss mängd inspelade bilder före skottet och angiven tid efter skott.

Inställningar: ON/OFF

Colour/Färg

Detta kommer att ställa in standardstartläge för 007 - antingen färg (dag) eller svartvitt (natt).

Eftersom det här är ett nattsikte, brukar man ställa in det för att starta i nattläge.

Ljusstyrka för IR

Detta kommer att ställa in standardstart för IR lampans nivå.

Standard är AV, men du kan välja intensiteten till Av, 1, 2 eller 3.

OBS - Vi REKOMMENDERAR att du lämnar den här inställningen till OFF för att spara på batteriet.

Brightness/ Ljusstyrka

Detta är skärmens ljusstyrka, 0, 1, 2, 3 eller 4.

0 är den svagaste och 4 är den ljusaste.

Auto Recording/ Automatisk inspelning

Om du sätter på ON ställs 007 in så att den automatiskt spelar in när den slås på.

OBS - vi REKOMMENDERAR att du lämnar den här inställningen till OFF för att öka batteriet.

Loop Recording/ Loop inspelning

Inspelningslängden kan väljas från den här inställningen:

OFF = Kontinuerlig inspelning, som skriver över videon om minnet på Micro SD -kortet blir fullt.

3,5,10 minuter (minuter) betyder inspelningslängden. Spelar in video över tidigare om Micro SD -kortets minne är fullt.

OBS - Vi rekommenderar att inställningen är OFF på grund av strömförbrukning.

Date Stamp / Tidsstämpel

Tidsstämpelinstallation. När den är inställd på OFF visas inte tidsstämpeln på videon.

Record Audio/ Ljudinspelning

Välj om 007 ska spela in ljud som en del av videoinspelningen.

OBS - mikrofonen är intern så att den inte ger det bästa ljudet.

Beep Sound / Pipljud

Inaktiverar eller aktiverar pipet när du trycker på en knapp under inspelning (detta är den enda gången ljudet hörs hörbart).

Wi-Fi

Slår på eller stänger av Wi-Fi-funktionen (ON/OFF)

OBS - vi REKOMMENDERAR att du lämnar denna inställning till OFF.

OBS-Menyknappen fungerar INTE när Wi-Fi är påslagen.

Exposure/ Exponering

Alternativ för kameraexponering - varje alternativ ger dig ett annat resultat beroende på mängden tillgängligt ljus.

Prova och se vilken nivå som passar dig bäst.

Standard är 0.

Language /Språk

Programvaran har flera språk tillgängliga.

Date and Time/Datum & tid

Används för tidsstämpling av den inspelade videon.

Format

Formaterar Micro SD -kortet - Observera att detta raderar all data på SD -kortet!

Default Setting/ Standardinställning

Återställer allt till fabriksinställningarna - används om programvaruproblem kvarstår.

Version

Anger versionen av programvaran på enheten.